

Metrologic uitschakelen ISBN conversie

Ingaan Configuration mode



Uitschakelen ISBN conversie



Afsluiten Configuration mode



Volledig instellen metrologic scanner:

Reset scanner



Ingaan Configuration mode



Uitschakelen CR



Uitschakelen LF



Instellen suffix 1



1



3



7



Afsluiten Configuration mode

